

























-  brandhaspel
-  brandblusser
-  Druknop alarm
-  Bediening rookkoepel
-  Richting uitgang
-  verzamelpunt
-  EHBO



-  brandhaspel
-  brandblusser
-  Drukknop alarm
-  Bediening rookkoepel
-  Richting uitgang
-  verzamelpunt
-  EHBO



- brandhaspel
- brandblusser
- Drukknop alarm
- Bediening rookkoepel
- Richting uitgang
- verzamelpunt
- EHBO

	In geval van brand	Blijf kalm! Stop alle activiteit	Melden druk alarmknop in		112 BEL 112	Onderneem 1 bluspoging		
	En cas d'incendie	Reste calme Arrêter toute activité	Alarmer appuyez sur le bouton d'alarme		112 tel 112	Faites 1 tentative d'extinction	Evacuerie fermer portes et fenêtres	Rassemblez Reste avec ton groupe, ne retourne jamais!
	In case of fire	Stay calm Stop all activity	Report Press alarm button		112 Call 112	Make 1 extinguishing attempt	Evacuate close windows and doors	Assemble Stay with your group, never go back!


In geval van ongeval
En cas d'accident
In case of accident








 **Tel 053 853535**


 **Bij onthaal – inkom**
A la réception
At welcome desk

Security  **Police** **Tel 101**

ASSISTENTIE BC AALST: 053/85 35 00
Bij onrecht gebruik wordt vergoeding aangerekend









-  brandblusser
-  Drukknop alarm
-  brandhaspel
-  Bediening rookkoepel
-  Richting uitgang
-  EHBO
-  verzamelpunt




- brandhaspel
- brandblusser
- Drukknop alarm
- Bediening rookkoepel
- Richting uitgang
- verzamelpunt
- EHBO








 brandhaspel

 brandblusser

 Drukknop alarm

 Richting uitgang

 verzamelpunt

 EHBO bij onthaal gelijkvloers